

Руководство по установке оконных/дверных элементов и предотвращению дефектов при эксплуатации

Дефект	Руководство по установке элемента, устранение дефекта
Продувание по оконной створке, трудности при открывании (не отрегулированная фурнитура)	Необходимые инструменты: Шестигранник (фиксированный размер, подходящий для винтов на фурнитуре). Шаги регулировки: 1. Откройте створку окна или двери, чтобы было удобно добраться до регулирующих винтов. 2. Найдите два регулировочных винта на нижней петле. Используйте шестигранник, чтобы аккуратно повернуть их на половину оборота по часовой или против часовой стрелки. Первый винт отвечает за поднятие или опускание створки. Регулируйте до достижения нужной высоты. 3. Найдите винт на ножницах петли, который регулирует горизонтальное смещение створки. Поверните его на половину оборота для точной настройки. Регулируйте, чтобы створка шла ровно по раме и плотно прилегала. 4. После регулировки убедитесь, что зазор между створкой и рамой составляет примерно 8 мм. Если зазор больше или меньше — выполните повторную настройку, регулируя винты. 5. После каждой регулировки закройте створку и проверьте её работу: • свободно ли она открывается и закрывается; • есть ли зазоры и правильное прилегание. 6. При необходимости повторите шаги, добиваясь оптимальных показателей.
Продувание по створке, тугой поворот ручки (не правильная установка ручки)	Шаги установки: 1. Осмотрите отверстия для ручки. Убедитесь, что в них отсутствует стружка или мусор. При необходимости аккуратно удалите стружку для предотвращения затруднений при установке. 2. Вставьте ручку в отверстия так, чтобы она села на посадочные места. Проверьте, что ручка плотно и правильно расположена. 3. Вставьте и закрутите два винта, чтобы зафиксировать ручку. Убедитесь, что винты надежно затянуты, а ручка не шевелится.
Трещина стеклопакета от удара о пятак импоста	Чтобы предотвратить возможность трещины стеклопакета — подкладки при монтаже стеклопакета устанавливайте правильно! Шаги установки: Устанавливаются две опорные подкладки. Подкладки размещаются под стеклопакетом на мосты. Их следует устанавливать рядом с металлическими соединениями. Опорные подкладки должны находиться не дальше чем 8-10 см от металлических соединений. Такое расположение обеспечивает устойчивость и равномерное распределение нагрузки. 1. Поместите подкладки на правильно выбранные места. 2. Убедитесь, что они стоят ровно и не убираются гранями внутрь стеклопакета (западают). 3. Установите стеклопакет.



Дефект	Руководство по установке элемента, устранение дефекта
Выгибание профиля створки	Чтобы ваша входная дверь служила долго, сохраняла тепло и внешний вид рекомендуем: 1. Следить за плотным прилеганием створки к раме. Запирать многозапорный замок на полный цикл (поднятие ручки вверх). 2. При установке дверей первым контуром, использовать для изготовления дверей профиль ПВХ с монтажной глубиной не менее 70 мм. 3. Устанавливать козырек/навес/тамбур для предупреждения температурных деформаций.
Повреждение замка при установке	Чтобы предотвратить возможность повреждения замка при его установке — соблюдайте рекомендации. 1. Не перетягивайте винт крепления при установке цилиндра. 2. Соблюдайте правильную длину винта для крепления цилиндра в профиль, чтоб не допустить давление на стеклопакет и его трещину.
Продувание по дверной створке	1. Откройте створку убедитесь что в фальце рамы отсутствуют посторонние предметы 2. Убедитесь что оба контура резинового не имеют заломов, перекручиваний, и перекрывают углы 3. Переведите цапфы в режим максимального прижима.
Отклонение рекламации	Шаги приемки: 1. Производите приемку конструкций непосредственно при доставке. 2. Фиксируйте при приемке общий вид конструкции, наклейку и брак. 3. Соответствующую пометку о браке оставляйте в акте приема/передачи изделий.